

# 脱机写卡门禁介绍

主讲人：



(ACS7708)

TIME LIMIT SETTING

## 限时限次设置

可以设置有效地址、有效日期  
刷卡次数、有效时段



## IC写卡门禁机

防复制

免联网

户外防水

限时限次

脱机发卡



## 限时限次设置

本机器可以设置有效地址、有效日期、刷卡次数、有效时段等门禁管理权限。用户卡有效期的设置能轻松解决住户拖延缴纳费用的难题。用户卡数量 unlimited。



不限用户

限时限次

电脑发卡

动态加密

刷卡开门



IC写卡限时限次门禁机

- 自定义加密扇区
- 12位16进制密码

**授权卡操作**

系统应用模式选择

调试模式 -----(适用于测试人员, 调试时使用)

正式启用模式 ----(系统正式使用)

**【调试模式】** 门禁机可以随时响应该模式下制作的授权卡, 适用于测试, 及安装调试的场合使用。

**【正式启用模式】** 门禁机只能响应一次该模式下制作的授权卡, 适用于系统正式使用。

授权用户名称:

用户卡授权分区

授权密码:   
(必须是 12 位 16 进制数字密码)

制作授权卡      读授权卡      销毁授权卡

**发卡**

编号	区号	卡号	姓名	印刷号	有效期	地址
0	8	88			2020-1-1	
0	1	4			2020-1-1	

授权用户: TINKLY      授权分区: Sector 8     

物理卡号:

区号       卡号        卡号自动加 1

姓名       卡印刷号

地址

有效日期: 2020-1-1       刷卡次数: 0 (次)

区域

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

区域6

区域7

区域8

区域9

电梯楼层选择

区域1直达楼层: 无直达楼层

区域1及区域9可选楼层  全选

1【负2层】       19【十七层】

2【负1层】       20【十八层】

3【一层】       21【十九层】

4【二层】       22【二十层】

5【三层】       23【二十一层】

6【四层】       24【二十二层】

7【五层】       25【二十三层】

8【六层】       26【二十四层】

9【七层】       27【二十五层】

10【八层】       28【二十六层】

11【九层】       29【二十七层】

12【十层】       30【二十八层】

13【十一层】       31【二十九层】

14【十二层】       32【三十层】

15【十三层】       33【三十一层】

16【十四层】       34【三十二层】

17【十五层】       35【三十三层】

18【十六层】       36【三十四层】

制作用户卡      读用户卡      回收用户卡

➤ 自定义卡号

➤ 起止日期 (有效期)

➤ 通行区域

可自定义卡号

设置用户姓名地址

设置用户的有效期限

有效次数

有效区域 (可通行门点)

姓名	起始日期	终止日期	地址
1	2021/5/27	2021/8/29	
2	2020/12/12	2099/12/31	
3	2020/12/12	2099/12/31	
4	2020/12/12	2099/12/31	
5	2021/5/27	2099/12/31	
6 张三	2021/5/27	2099/12/31	星星家园1栋201
7 张三	2021/5/27	2099/12/31	星星家园1栋201
8 222	2021/5/28		

授权用户: 8, 授权分区: Sector 8, 授权卡登录

卡号: 8, 自动加1, 物理卡号: AS10000, 卡印刷号

姓名: 222, 地址: 222

起始日期: 2021/5/28, 终止日期: 2021/12/31

刷卡计次: 0 (次)

用户有效刷卡区域 | 用户有效刷卡时间 | 设备地址

区域1: 通卡, 0, 255

区域2: 空, 0, 0

区域3: 空, 0, 0

区域4: 空, 0, 0

区域5: 空, 0, 0

区域6: 空, 0, 0

区域7: 空, 0, 0


区域8: 空, 0, 0

区域9: 空, 0, 0

电梯楼层选择: 直达楼层【区域1】: 无直达楼层, 可选楼层: 全选

1【负2层】 25【二十三层】  
2【负1层】 26【二十四层】  
3【一层】 27【二十五层】  
4【二层】 28【二十六层】  
5【三层】 29【二十七层】  
6【四层】 30【二十八层】  
7【五层】 31【二十九层】  
8【六层】 32【三十层】  
9【七层】 33【三十一层】  
10【八层】 34【三十二层】  
11【九层】 35【三十三层】  
12【十层】 36【三十四层】  
13【十一层】 37【三十五层】  
14【十二层】 38【三十六层】  
15【十三层】 39【三十七层】  
16【十四层】 40【三十八层】  
17【十五层】 41【三十九层】  
18【十六层】 42【四十层】  
19【十七层】 43【四十一层】  
20【十八层】 44【四十二层】  
21【十九层】 45【四十三层】  
22【二十层】 46【四十四层】  
23【二十一层】 47【四十五层】  
24【二十二层】 48【四十六层】

制作用户卡, 读用户卡, 回收用户卡



系统有206个区域定义。区域定义可以是一个控制器或者是几个控制器。有了区域定义，我们在发用户卡的时候就不需要记住用户所在控制器的地址编号，只需选择用户所在的区域就行了，操作非常直观。

区域定义

序号	区域	设备起始编号	设备结束编号
1	通卡	255	255
2	东区	128	136
3	西区	1	8
4	南区	64	68
5	北区	4	4
6	1栋C大堂	148	148
7	1栋C负一层	135	135
8	1栋D大堂	161	161
9	1栋D负一层	137	137
10	1栋E大堂	138	138
11	1栋E负一层	136	136
12	2栋A大堂	18	18
13	2栋A负一层	60	60
14	2栋B大堂	81	81
15	2栋B负一层	86	86
16	2栋C大堂	62	62
17	2栋C负一层	106	106
18	2栋D大堂	163	163
19	2栋D负一层	123	123
20	3栋A	131	131
21	3栋B	145	145
22	3栋C	132	132
23	4栋A	149	149
24	4栋B	146	146
25	4栋C	147	147
26	5栋A	61	61
27	5栋B	141	141
28	5栋C	142	142
29	6栋A	144	144

区域  
通卡

设备起始地址编  
255

设备结束地址编号  
255

修改



可通过校时卡更改门禁运行时间  
(特殊情况避免业主集体扎堆延期,  
可更改门禁时间延长卡片有效期。



可通过地址卡更改门禁物理地址  
(特殊情况可更改门禁地址取消所  
有已发卡权限。



卡片丢失可通过挂失卡进行脱机挂失，挂失后卡片不能开门。  
特殊情况可针对某张卡或某户的几张卡进行挂失，限制其进出。

# 谢谢!

 CARDSEARCH<sup>®</sup> 卡索科技 (石家莊) 有限公司

地址：石家庄市中山西路288号  
微信小程序：CS门禁砖家  
联系人：李 败

电话：0311-83013932  
邮箱：13933178114@139.com  
手机：13933178114（微信）